

Инструкция по эксплуатации

Светильник потолочный

Model: **M04-525-95, M04-525-125,
M04-525-146, M04-525-175**

Color: **white, black**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	220-240В, 50-60Гц
Диапазон рабочей температуры:	-10°C...+40°C
Источник света:	M04-525-95 OSRAM LED 7 Вт
	M04-525-125 OSRAM LED 12 Вт
	M04-525-146 OSRAM LED 18 Вт
	M04-525-175 OSRAM LED 24 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Световой поток:	M04-525-95 560 Лм
	M04-525-125 960 Лм
	M04-525-146 1440 Лм
	M04-525-175 1920 Лм

Угол рассеивания:

Цвет. температура: 3000 К/ 4000 К

Индекс цветопередачи, Ra:

Степень защиты:

Размер: см. схему

Материал корпуса: алюминий

Срок службы: 10 лет

Страна происхождения: Китай

Гарантия: 2 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание!

На время установки светильника отключите напряжение в сети.



Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампы.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении.

Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (гр.Л ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация:


Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:


"ITALLINE";

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290


Схема




M04-525-95 3000K
M04-525-95 4000K



M04-525-125 3000K
M04-525-125 4000K



M04-525-146 3000K
M04-525-146 4000K



M04-525-175 3000K
M04-525-175 4000K

Установка

