Инструкция по эксплуатации

Светильник накладной

арт. M03-0106 white, M03-0106 black

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети: 220-240B, 50-60Гц Диапазон рабочей -10°С...+40°С

температуры:

Патрон: втроенный LED CREE 12Вт

Класс защиты от поражения

электрическим током:

960 Лм Цветопередача: Цвет. температура: 3000 K Индекс цветопередачи, Ra: >80 Степень защиты: IP20 Размер: Ø70х179 мм Материал корпуса: апюминий Срок службы: 10 пот Китай Страна происхождения:

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

2 года

Внимание!

Гарантия:

На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.



Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- •Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- •Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- •Подключите напряжение.
- При загрязнениии светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующюю квалификацию. Все работы по по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°С...+40°С, при относительной влажности воздуха до 80%. (грЛ ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцю, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- •Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.


Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:

"MEGALIGHT",

Место нахождения: Китай, NO36, ChangAn North Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province



Установка

